


## Instrucciones



Portada .....	1
Identificando las partes .....	2
Antes de comenzar / dividiendo en sectores el cabello .....	3
Retirar los piojos con accesorio aspirador.....	4
Retirar los piojos ninfas después de 9 días .....	5
Reemplazo del filtro de nylon .....	6
Peine esterilizante / Notas adicionales .....	7

## Identificando las partes



- a. Sección superior con peine
- b. Manija
- c. Tubo
- d. Base del tubo (para su boquilla de aspirador)
- e. Sección de filtro

### Antes de empezar

El cabello debe lavarse con champú y, si es posible, suavizarse con acondicionador. Debe estar completamente seco, liso y desenredado. No se deben aplicar aceites, geles o aerosoles al cabello antes de peinarlo con aspirador.

### Dividiendo en sectores el cabello

Si el cabello es más largo de 17 cm, debe dividirse en diferentes divisiones usando cintas para el cabello o clips para sujetar cada sección. Si no está dividido, se absorberá demasiado cabello circundante en el tubo, causando enredos y haciendo que la situación sea inviable. Para las niñas, el número promedio de divisiones requeridas es de aproximadamente ocho y depende de la longitud y el volumen del cabello. Dividiendo el cabello correctamente con líneas rectas es importante para facilitar el resto del trabajo.



### Retirar los piojos con accesorio aspirador

Después de dividir el cabello, puede comenzar a retirar los piojos con el accesorio aspirador. El objetivo es retirar todos los piojos de cada sección. Comience con las divisiones en la parte posterior de la cabeza y trabaje alrededor de las divisiones en la parte delantera de la cabeza. Coloque la boquilla de aspiración firmemente en la base del tubo y encienda su máquina aspiradora. Retire la banda para el cabello / clip de una de las secciones de cabello. Deje que el cabello sea absorbido por la sección superior del peine, peine en secuencias cortas y repetidas en un movimiento circular en el sentido contrario a las agujas del reloj, asegurándose de que el peine toque el cuero cabelludo en el movimiento hacia abajo. Termine la división dejando que el peine recorra toda la longitud del cabello al menos dos veces. Solo toma unos minutos peinar con aspirador cada división, pero debe asegurarse de cubrir toda el área hasta las líneas divisorias. Después de peinar con aspirador una sección, apague su dispositivo. Si hay muchos piojos en el filtro, pase la aspiradora por la misma división nuevamente y luego ate el cabello en esa sección. La primera ronda se completa una vez que todas las secciones se han peinado con aspirador. Siempre se requiere un mínimo de dos rondas, así que solo trabaje en cada sección nuevamente como lo hizo en la primera ronda contando los piojos y cambiando el filtro cuando sea necesario. Para su conocimiento, los profesionales que usan este equipo pueden extraer alrededor del 90% de todos los piojos en la primera ronda y el resto en la segunda ronda.

## Retirar los piojos ninfas después de 9 días

La pausa de 9 días es exactamente el tiempo necesario para garantizar:

1. Todos los liendres restantes habrán eclosionado.
2. Los piojos recién nacidos (ninfas) no serán lo suficientemente adultos como para producir nuevos liendres.

Seccione el cabello tal como lo hizo antes y realice una ronda de peinado con aspirador. Si hay 10 o más ninfas en la primera ronda, realiza una segunda ronda de peinado con aspirador. Si está seguro de que todos los piojos ninfas están fuera, entonces el trabajo está hecho.

Si desea reducir la cantidad de ninfas después de la pausa de 9 días, use un peine para liendres profesional (por ejemplo, LiceMeister, NittyGritty, Terminator Nit Comb, etc.) para peinar el cabello mojado inmediatamente después de retirar los piojos con accesorio aspirador el primer día.


## Reemplazo del filtro de nylon



1. Desenrosque y separe la cubierta transparente del tubo blanco (a)
2. Desenrosque y separe la cubierta transparente del tubo blanco (b), permitiendo que el filtro de nylon viejo con piojos caiga en un recipiente blanco (para ver los piojos)
3. Coloque un filtro de nylon limpio sobre el tubo blanco (b)
4. Empuje con cuidado la cubierta transparente sobre el filtro de nylon limpio y firmemente de nuevo sobre en el tubo blanco (b)
5. Reconecte la caja transparente al tubo blanco (a)

## Peine esterilizante

Separe la sección superior con peine del mango y dirija el aire caliente de un secador de pelo (en modo calor alto) a través del tubo blanco durante aproximadamente 15 segundos. Dejar enfriar antes de usar. Use un cepillo de dientes viejo o un palillo de dientes para eliminar la suciedad de los dientes del peine. Los profesionales también deben usar algodón + 70% de alcohol isopropílico (IPA) para enjugar los dientes del peine antes de cada cliente. **No limpie el equipo con agua.**



## Notas adicionales

Para permitir una buena potencia de succión, la bolsa o el área de recolección de su máquina aspiradora debe vaciarse / limpiarse antes de comenzar el peinado con aspirador.

La caspa o la piel del cuero cabelludo, etc. pueden obstruir el filtro de nylon y reducir la potencia de succión al aspirador. Si esto sucede, reemplace el filtro de nylon antes de continuar. Los filtros de nylon se pueden lavar con agua y jabón y se pueden volver a usar muchas veces.

La sección del peine de cada dispositivo se prueba con un peso de 7 kg presionado contra la parte posterior de los dientes del peine. Esto es lo suficientemente fuerte como para manejar los tipos más duros de cabello. Sin embargo, si nota nudos realmente enredados en el cabello, le recomendamos apagar su máquina aspiradora y usar un peine normal para desenredarlos antes de continuar.